

Die einfache Terrassenpflege

Ihre EasyDeck® Terrasse ist nicht nur ein Ort, an dem Sie sich wohlfühlen, sondern sie ist auch leicht zu pflegen. Flecken entstehen nicht aus dem Werkstoff selbst, sondern durch Umwelteinflüsse wie Staub, Pollen oder Wasserflecken – oft am Übergang zwischen Überdachung und Freifläche. Auch Flecken, die durch den normalen Gebrauch entstehen, bleiben meist oberflächlich. Sie lassen sich leicht mit Wasser und Schrubber entfernen. Oft verblassen Sonne und Regen die Rückstände. Zusätzliche Reinigungsmittel sind selten erforderlich – das macht die Pflege besonders umweltfreundlich.

Bei der Verlegung empfehlen wir ein Gefälle von mindestens 2 %, damit das Wasser besser abfließen kann und sich weniger Ablagerungen bilden. Für ein gepflegtes Erscheinungsbild genügt eine Grundreinigung zweimal im Jahr, bei Bedarf auch öfter – am besten bei Temperaturen über 15 °C.

Ausführliche Hinweise zur optimalen Reinigung und Pflege Ihrer Terrasse finden Sie im Terrassenpass sowie auf unserer Website.



Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen:

1. Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.
2. Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und mindestens 15 Minuten feucht halten.
3. Das Terrassendeck mit Wasser und einem handelsüblichen Schrubber oder Wurzelbürste reinigen.
4. Das Terrassendeck mit klarem Leitungswasser gründlich abspülen. Mit einer Gummilippe abziehen und trocknen lassen.



Einfach echte Naturfasern

Ihre Terrasse darf natürlich aussehen – kleine Einschlüsse von Bast- und Naturfasern gehören dazu. Diese können mit der Zeit an die Oberfläche treten, wenn die Dielen der Witterung und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Kein Grund zur Sorge: Mit der Zeit verschwinden diese Partikel durch die normale Nutzung der Terrasse fast von selbst. Wenn Sie sie dennoch entfernen möchten, können Sie dies ganz einfach mechanisch tun – ohne das Material zu beschädigen. Ihre Terrasse bleibt robust und langlebig. Also: Genießen Sie die Natur auf Ihrer Terrasse, so wie sie ist!

Kraftvolle Reinigung


Viele Flecken auf Ihrer Terrasse aus GCC HOLZart und GCC HARZart verschwinden durch Sonne und Regen von selbst. Bei stärkeren Verschmutzungen hilft unser Flüssigreiniger **GCC Pure Wash** – er ist phosphatfrei und vollständig biologisch abbaubar. Einfach GCC Pure Wash (1 Teil) mit Wasser (2 Teile) mischen, auf die Dielen auftragen und mit einem Schrubber einbürsten. Eine Drucksprühflasche erleichtert das gleichmäßige Auftragen. Anschließend mit reichlich klarem Wasser abspülen und stehendes Wasser abziehen.

Bei hartnäckigen Flecken auf GCC HOLZart Dielen kann nach der Reinigung mit GCC Pure Wash zusätzlich unser Scheuerpulver und der GCC-Schrubber (Korund-schrubber) eingesetzt werden.



Wichtiger Hinweis für Dielen aus GCC HARZart!

Bei Dielen aus GCC HARZart mit geprägter oder mattierter Oberfläche kein Scheuerpulver oder GCC-/Korund-schrubber einsetzen!



Einfach abwarten

Auf Ihrer Terrasse herrscht Leben – das ist gut so! Machen Sie sich um Gebrauchsspuren oder sogenannte „Polierungen“ durch Möbel keine Sorgen. Durch die Witterung verschwinden Gebrauchsspuren auf der Dielenoberfläche in der Regel wieder. Lehnen Sie sich also ganz entspannt zurück! Und sollten Sie doch etwas tun wollen, achten Sie auf die regelmäßige Reinigung Ihrer Terrasse. So entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.