



Montageanleitung

Schiebetürbeschlag Tvin 2.0



Wand-Montage



Wand-Montage vor Zarge

Systemdaten

- max. Türgewicht: 60 kg
- Glasstärken: ESG 8 - 10 mm
VSG 9 mm

Anleitung als Video




QR-Code scannen
oder im Internet unter:
www.licht-harmonie.de/video


→ Wand-Montage

1 ausrichten, anzeichnen

Überstand A = (Türbreite - Durchgangsbreite) : 2 + 15 mm
Bohrlochmitte B = Glasmaß + 23 mm




2 bohren, verschrauben, innere Laufflächen reinigen




→ Wand-Montage vor Zarge

1 ausrichten, anzeichnen

Überstand A = (Türbreite - Durchgangsbreite) : 2 + 15 mm
Bohrlochmitte C = Glasmaß + 39 mm



2 bohren, verschrauben, innere Laufflächen reinigen




3




alle Klemmflächen mit Glasreiniger reinigen



4 Klemmbeschlag aufstecken



5 Klemmbeschlag mit 5 Nm befestigen




6




**wenn Sie einen automatischen Türeinzug verbauen,
geht es mit der dazugehörigen Montageanleitung weiter**




7 Laufwagen einschieben, Tür einhängen




8 zur Glasstärke passenden Aushebeschutz einlegen




9 Türhöhe mit unterer Schraube einstellen, dann mit oberer Mutter sichern




10 Bodenführung montieren




11 Komfort-Stopp einschieben




12 Tür in die gewünschte Endposition bringen, Komfort-Stopp entsprechend befestigen



13 Clipsblende aufclipsen – fertig!



zu Schritt 4: Klemmbeschlag der Glasstärke anpassen



einstellen anderer Glasstärken über die 4 Distanzschrauben,
der Klemmbeschlag muss parallel zur Glaskante stehen

Montagehilfen

Thema	Bild	Lösung
Tür schleift nur, wenn die Clipsblende montiert ist.		Stellen Sie die Tür höher ein.
Tür schleift permanent.	Wandseite / Laufschiene Ansichtsseite / Clipsblende	 Verwenden Sie den Aushebeschutz passend zur Glasstärke. Legen Sie den Aushebeschutz richtig ein.
Beim Schließen springt die Tür aus dem Komfort-Stopp.		Lösen Sie die Schrauben der Feder und tauschen diese mit dem Distanzstück.
Beim Schließen fährt die Tür nicht in den Komfort-Stopp.		Lösen Sie die Schrauben der Feder und erhöhen Sie die Anzahl der Distanzstücke beliebig.
Tür wird vom Komfort-Stopp gehalten und hat Spiel zur Endkappe.		Drücken Sie den Dämpfwegbegrenzer auf die Kolbenstange.

Montageanleitung:

Griffstangen

licht e) harmonie.





Abb. G420 rund

Variante 1 :

1. Gewindestifte handfest in die Stützen eindrehen
2. Kunststoffring aufstecken und Griffstange durch die Bohrungen stecken
3. Kunststoffringe aufstecken und Befestigungsbolzen mit einem M10er Maulschlüssel anschrauben
4. Zweite Griffstangenhälfte auf Befestigungsbolzen schieben
5. Griffstange mit Madenschrauben fixieren

Variante 1:




Montageanleitung:

Griffstangen

licht e) harmonie.

Variante 2:

1. Gewindestifte handfest in die Griffleiste eindrehen
2. Kunststoffring aufstecken und Griffleiste durch die Bohrungen stecken
3. Kunststoffringe aufstecken und Befestigungsbolzen mit einem M10er Maulschlüssel anschrauben
4. Griffstange auf Befestigungsbolzen schieben
5. Griffstange mit Madenschrauben fixieren



Variante 3:

1. Kunststoffringe aufstecken und Punkthalter durch die Bohrungen stecken
2. Kunststoffringe aufstecken und Befestigungsbolzen mit einem M10er Maulschlüssel anschrauben
3. Griffstange auf Befestigungsbolzen schieben
4. Griffstange mit Madenschrauben fixieren

